

**BASE DE ENZIMA CELULASICA**

BASE ZYME ACE é um sistema enzimático especialmente desenvolvido com enzimas celulásicas para peças que requerem grande abrasão com menos tempo.

BASE ZYME ACE é um sistema que contém agentes de penetração, e anti-redeposição para garantir uma excelente limpeza, e maior qualidade em menor tempo possível.

**SUGESTÕES PRÁTICAS****DESENGOMAGEM**

|               |  |
|---------------|--|
| Nível de água | 1:6 - 1:10   |
| Adicionar     | 0,5 a 1.0% <b>STRIP DFSL/ STRIP SA 30 / STRIP COLD</b> |
| Processar     | 10 -15 minutos a 65° (150°F)                           |
| Drenar água   |  |
| Enxaguar      | 3 minutos a frio                                       |

**STONWASH**

|   |   |
|---|---|
| Relação de banho                        | 1:4 – 1:8   |
| Temperatura                             | 60°C  |
| Limite do pH                            | 4.5 – 5.5   |
| Adicionar                               | 0.3 - 0.5% de <b>REDEP PM</b><br>0.1–0,5% de <b>BASE ZYME ACE</b> |
| Tempo                                   | 20 – 45 minutos.  |
| Observar a estonagem, e limpeza da peça |   |
| Enxaguar por 3 minutos a 45°C           |   |

**ACABAMENTO**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Relação de banho:       | 1:6 – 1:10   |
| Temperatura:            | 60°C   |
| Adicionar:              | 1% de <b>SCOUR PC</b><br>0.3 – 0.5% de <b>REDEP PM</b> |
| Tempo:                  | 10 – 15 minutos.                                       |
| Enxaguar por 3 minutos. |  |

**PROPRIEDADES**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Natureza química | Não iônica              |
| Aparência física | Líquido castanho escuro |
| pH               | 4,5 a 5,5               |



**PQT DO BRASIL**

**BOLETIM TÉCNICO**

**BASE ZYME ACE**

***BASE DE ENZIMA CELULASICA***

## **SEGURANÇA**

BASE ZYME ACE é um produto biodegradável produzido a base de um microorganismo não toxicogênico e não patogênico, passando por um criterioso controle de qualidade.

Manuseio: BASE ZYME ACE é um produto fabricado para uso industrial, quando utilizado recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Evite o contato com a pele, olhos, além da inalação prolongada de vapores.

## **ARMAZENAMENTO**

A uma temperatura de armazenamento de até 35°C, BASE ZYME ACE conserva sua atividade durante um período mínimo de seis meses. Deve-se evitar um armazenamento prolongado a temperatura superior.